

Insta-TEST®

Magnesium
Magnesio
Magnésium

25 Test Strips
Tiras Reactivas
Bandelettes d'Analyse

Magnesium
Magnesio
Magnésium

ppm
0 50 100 200 400

*Magnesium Hardness expressed as calcium carbonate

*Dureza del magnesio expresada como carbonato cálcico

*Dureté magnésienne exprimée en carbonate de calcium

Using a cup-size sample, immerse strip for 2 seconds. Remove strip with pad face up. **SHAKE ONCE TO REMOVE EXCESS WATER.** Wait 10 seconds and match the pad to the color chart.

- For best results read in natural daylight.
- Store in a cool, dry place.

Sumerja la tira durante 2 segundos en el recipiente que contiene la muestra. **SACÚDALA UNA VEZ PARA ELIMINAR EL EXCESO DE AGUA.** Espere 10 segundos y busque el color de la escala colorimétrica que corresponde al que aparece en la tira.

- Para un mejor resultado, realice la lectura con luz natural.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco.

Immergez la bandelette pendant 2 secondes dans le récipient contenant l'échantillon. **AGITEZ UNE FOIS POUR ÉLIMINER L'EXCÈS D'EAU.** Patientez 10 secondes, puis faites correspondre la couleur avec le comparateur de couleurs.

- Pour un meilleur résultat, réalisez la lecture à la lumière naturelle.
- Stockez le produit dans un lieu sec et frais.

Lamotte Company

802 Washington Avenue, Chestertown, MD 21620 USA

www.lamotte.com/insta

Code 292-G



6 37395 46704 2